

Tenda 2em1 600D

Modelos:
• 150x120x200cm

Modelos:
• 275x120x200cm


Barras por numeração

1		x2
2		x16
2 _A		x2
3		x4
4		x6
5		x2
6		x2

Acessórios



Acessórios




Instruções

- ▶ **Passo 1:** Construa a estrutura de metal utilizando os conectores e as barras fornecidas de acordo com a figura (Passo 1). Certifique-se de encaixar bem todas as barras até o limite dos conectores para evitar forçar o tecido.
- ▶ **Passo 2:** Abra o tecido da barraca e encaixe sob a estrutura iniciando pela parte superior conforme a figura (Passo 2).
- ▶ **Passo 3:** Encaixe o piso da barraca na estrutura, feche os zíperes e pendure as barras de sustentação.
- ▶ **Passo 4:** Agora você já pode instalar o piso à prova d'água e os demais acessórios que acompanham a tenda.


DESMONTAGEM DA TENDA:

1. Certifique-se de que a tenda esteja limpa e seca antes de desmontar.
2. Faça a operação reversa das instruções acima.
3. Desmonte cuidadosamente, evite forçar as costuras da tenda.


Passo 2




Passo 3



Passo 1




Passo 4




Barras por numeração

1		x4
2		x21
2 _A		x4
3		x4
4		x6
5		x2
6		x4


Passo 2



Passo 4



Passo 1



Passo 3

