

## Instruções para montagem:

### Tenda H 600D


**Modelos:**

- 240x240x200cm
- 300x300x200cm

**Barras por numeração**

1		x6
2		x6
3		x13
4		x4
5		x2


**Acessórios**



**Barras por numeração**

1		x9
2		x9
3		x20
4		x4
5		x4

**Acessórios**



### Instruções

- ▶ **Passo 1:** Construa a estrutura de metal utilizando os conectores e as barras fornecidas de acordo com a figura (Passo 1). Certifique-se de encaixar bem todas as barras até o limite dos conectores para evitar forçar o tecido.
- ▶ **Passo 2:** Abra o tecido da barraca e encaixe sob a estrutura iniciando pela parte superior conforme a figura (Passo 2).
- ▶ **Passo 3:** Encaixe o piso da barraca na estrutura, feche os zíperes e pendure as barras de sustentação.
- ▶ **Passo 4:** Agora você já pode instalar o piso à prova d'água e os demais acessórios que acompanham a tenda.

**DESMONTAGEM DA TENDA:**

1. Certifique-se de que a tenda esteja limpa e seca antes de desmontar.
2. Faça a operação reversa das instruções acima.
3. Desmonte cuidadosamente, evite forçar as costuras da tenda.

